





CÓMO ENSAMBLAR UN JUGUETE MECEDOR DE NOBSI




Video de instrucciones de montaje
del Mecedor:
mynobsi.com/assembly




1. Saque la caja de tablillas.




2. Corte las cintas de la caja.




3. Saque los tabloncillos y el kit de montaje.




4. Doble los bordes de un lado de la caja.




iNOTA! Empuje la llave de montaje hasta el fondo de la cabeza del tornillo. Utilice guantes para una mejor experiencia.



5. Coloque la caja verticalmente bajo el detalle lateral. Sujételo con la mano y fije el primer tabloncillo en el encaje con el tornillo. **Apriete el tornillo hasta el tope.**



6. Sujete con la mano y fije el tabloncillo central en su sitio con el tornillo. **Apriete el tornillo hasta el tope.**




7. Retire la caja y fije el último tabloncillo en su lugar con el tornillo. **Apriete el tornillo hasta el tope.**


¡Deja volar tu alegría!




CÓMO ENSAMBLAR UN JUGUETE MECEDOR DE NOBSI




8. Coloque el resto de las tablillas en los encajes y fíjelas con tornillos.




9. Coloque como se muestra en la imagen.




10. Coloque el otro detalle lateral en su lugar.



11. Coloque el primer tablón en el encaje y fíjelo con el tornillo de **SOLO 0,5cm** de profundidad. A continuación, coloque el siguiente tablón en el encaje y repita el paso.




12. Después de que todos los tablonés estén en los encajes, apriete los tornillos hasta el final.



13. ¡El impresionante juguete Mecedor está listo!

* Puede utilizar un taladro inalámbrico con la boquilla HEX 3



Advertencias:

- No apto para niños menores de 1 año.
- La capacidad máxima de carga es de 50 kg.
- Debe utilizarse bajo la supervisión directa de un adulto.
- Sólo para uso doméstico.

Más Información:

<https://mynobsi.com>
Tel: 00372 51 87 825
Email: info@mynobsi.com